

VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO CONJUNTO ELÉTRICO - LIBERAÇÃO DE USO



CLIENTE :

OBRA :

| ÍTEM PARA VERIFICAÇÃO DIÁRIA | SEG. | | TER. | | QUA. | | QUI. | | SEX. | | SAB. | | DOM. | | Nº DE REF. |
|---|--|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|-------------|
| | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | OBSERVAÇÕES |
| | ESTADO GERAL DA PLATAFORMA - se não apresenta elementos amassados, todos aparafusados, 2 parafusos de fixação nos guinchos | | | | | | | | | | | | | | |
| CABOS DE AÇO - condição dos cabos de aço, se não estão entrelaçados, se as sobras dos cabos estão enrolados ou no carretel p/ mante-los esticados | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADAS DOS GUINCHOS CONECTADAS - verificar as travas de conexão e encaixe das tomadas | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADA DE ENERGIA CONECTADA - verificar a trava de conexão e encaixe da tomada | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESTAR PAINEL DE COMANDO - subida / descida, botão de parada de emergência, acionamento individual | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESTAR DISPOSITIVO MANUAL DE EMERGÊNCIA- acionar a alavanca de descida manual dos guinchos | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESTAR FIM DE CURSO - acionar e manter pressionada a alavanca do fim de curso e acionar o guincho. Guincho não deve funcionar - testar 2 lados - placa limitadora instalada | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESTAR LIMITADOR DE INCLINAÇÃO DA PLATAFORMA - acionar 1 guincho por vez (para inclinar a plataforma) até o dispositivo acionar o fim de curso e desarmar o guincho | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISPOSITIVO TRAVA QUEDA - forçar manualmente a alavanca do trava queda para movimentação, remover qualquer sujeira que impeça o funcionamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPAS DE PROTEÇÃO DOS GUINCHOS INSTALADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIBERADO PARA USO - VISTO DO TÉCNICO | | | | | | | | | | | | | | | |

C - CONFORME / **NC** - NÃO CONFORME - CASO HAJA ALGUMA **NC** ANOTE NA OBSERVAÇÃO E CONFIRME QUE FOI CORRIGIDO O PROBLEMA

RESPEITE A CAPACIDADE DE CARGA DO ANDAIME - NAS CABECEIRAS HÁ A TABELA COM OS LIMITES

SÓ TRABALHE NO ANDAIME APÓS RECEBER TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA ESTE EQUIPAMENTO

SÓ TRABALHE NO ANDAIME COM TODOS OS EPI'S - ESPECIALMENTE CINTO DE SEGURANÇA E TRAVA QUEDAS CONECTADO AO CABO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

APÓS O USO DO EQUIPAMENTO DESCONECTE A TOMADA DE ENERGIA DO PAINEL DE COMANDO. INCLUSIVE NA HORA DO ALMOÇO

EM CASO DE QUALQUER PROBLEMA NO EQUIPAMENTO ACIONE A MANUTENÇÃO APPORT - (21) 3570-8770 OU (21) 97262-2240